

機械台メーカー名	機種名	タイプ	ハーネスタイプ
大都技研	BC2H／DT2	K	1号
			ST- 260727

図1

【機械台裏】




図2

外部接続端子(リレー接点出力)

CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CN6	CN7	CN8	CN9	CN10	CN11	CN12
白	緑	灰	黄	黒	桃	青	赤	橙	水	茶	紫

CN1	白	賞球
CN2	緑	扉・枠開放
CN3	灰	スタート
CN4	黄	大当り
CN5	黒	確変
CN6	桃	始動口1
CN7	青	大当り(CN4と同信号)
CN8	赤	始動口2、3
CN9	橙	普図作動口
CN10	水	メイン賞球
CN11	茶	セキュリティ
CN12	紫	アウト球



緑灰

→ 図2のCN4(黄)に接続して下さい。

黄灰

→ 図2のCN5(黒)に接続して下さい。

赤灰

→ 図2のCN3(灰)に接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

P押忍！番長 漢の頂99ver.