

機械台メーカー名 オツケー（京楽）	機種名 BC2H/KO	タイプ U	ハーネスタイプ 1号 UK-240327
-----------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------------

図1





図2

外部接続端子（無極性接点出力）



①	賞球
②	扉開放
③	スタート
④	全始動口
⑤	大当り
⑥	確変
⑦	ヘソ入賞
⑧	異常信号
⑨	賞球予定数
⑩	アウト

⑪	特2入賞数
⑫	突時
⑬	小当り
⑭	大当り（突時を除く）



- 緑灰 < —→ 図2の⑤ (黒)へ接続して下さい。
- 黄灰 < —→ 図2の⑥ (桃)へ接続して下さい。
- 赤灰 < —→ 図2の③ (灰)へ接続して下さい。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

PぱちんこGANTZ 覚醒 sweet2000