

機械台メーカー名 京 楽	機種名 BC2H/KR8	タイプ S	ハーネスタイプ 1号 UK-240627
------------------------	------------------------	-----------------	----------------------------

図 1





図 2



①	賞球
②	扉開放
③	スタート
④	全始動口
⑤	大当り
⑥	確変
⑦	中始動口
⑧	異常信号
⑨	賞球予定数
⑩	アウト

⑪	電チュー入賞実数
⑫	普図作動口入賞時数
⑬	小当り
⑭	ラッキートリガー中



- 緑灰 < —→ 図2の⑤ (黒)へ接続して下さい。
- 黄灰 < —→ 図2の⑥ (桃)へ接続して下さい。
- 赤灰 < —→ 図2の③ (灰)へ接続して下さい。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

PアズールレーンTHE ANIMATION ~異次元トリガー~