


| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 機械台メーカー名 SANSEI R&D | 機種名 BC2H/SC5 | タイプ 2D | ハーネスタイプ 1号 UK-250128 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|


図 1

図 2

【機械台裏】



外部接続端子（無極性接点出力）



| | |
|---|---------------|
| ① | 賞球 |
| ② | 扉・枠開放 |
| ③ | スタート |
| ④ | 始動口 |
| ⑤ | 大当たり中、小当たり中 |
| ⑥ | 確変 |
| ⑦ | 大当たり中、小当たり中 |
| ⑧ | メイン賞球 |
| ⑨ | セキュリティ |
| ⑩ | アウトカウント |
| ⑪ | 呼出し(コール押下中のみ) |



緑灰

→ 図2のCN5 (黒) へ接続して下さい。

黄灰

→ 図2のCN6 (桃) へ接続して下さい。

赤灰

→ 図2のCN3 (灰) へ接続して下さい。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当たり回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

PLT OVERLORD魔導王光臨129ver.