

機械台メーカー名 <b>SANKYO</b>	機種名 <b>BC2H/SN3</b>	タイプ <b>2I</b>
		UK-250130

図1

【機械台裏】





図2



外部情報出力端子（無極性接点出力）



- 緑灰 → 図2の(黒)に接続して下さい
- 黄灰 → 図2の(桃)に接続して下さい
- 赤灰 → 図2の(灰)に接続して下さい

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

Pフィーバーからくりサーカス Pフィーバーからくりサーカス Light ver.  
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 199 ver.