

機械台メーカー名 <b>竹屋</b>	機種名 <b>BC2H/TA5</b>	タイプ <b>C</b>	ハーネスタイプ <b>1号</b> UK- 260309
-----------------------	------------------------	-----------------	------------------------------------

図1

【機械台裏】





図2

外部接続端子(接点出力)



PT1	白	賞球
PT2	緑	扉・枠開放
PT3	灰	スタート
PT4	黄	始動口
PT5	黒	大当り
PT6	桃	確変
PT7	青	
PT8	赤	
PT9	橙	
PT10	水	メイン賞球
PT11	茶	セキュリティ
PT12	紫	アウト



- 緑灰 → 図2のPT5(黒)へ接続して下さい。
- 黄灰 → 図2のPT6(桃)へ接続して下さい。
- 赤灰 → 図2のPT3(灰)へ接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

Pミニミニモンスター4(シリーズ共通)  
PNEOモンスターハウス99Ver.  
PNEOモンスターハウス199Ver.

Pミニミニモンスタードラム akz  
Pキングモンスター-RUSH 67Ver.

PネオモンスターハウスMXL