



パチスロ変換ハーネス

機械台により、使用方法が違います。下記の図を参考にして下さい。

機種名 BC6PQH5	タイプ J HS-090311	③：RB相当 ④：BB相当 ⑤：MB相当
【配線方法】  <p>4+5変換を使用して下さい。</p>		【ハーネス使用方法】  <p>機械台側 5番ピン(赤) は 呼出しランプ側 4番ピン(灰) に接続して下さい。</p> <p>機械台側 3番ピン(黄) は 呼出しランプ側 3番ピン(白) に接続して下さい。</p> <p>※機械台側7番ピン(紫) は未接続にして下さい。</p> <p>注意 6ピン及び2ピンは同一機器に使用して下さい。</p>

※2ピンは、機械台より不正信号が出ている場合に、呼出しランプへ信号を上げる事が出来ます。